

KASUTUSJUHEND H1000 PALGIHAARATSILE.

HOIATUS!

Kasuta palgihaaratsit ainult vastavalt kasutusjuhendile. Palgihaaratsi kasutaja on vastutav iseenda ja teiste ohutuse eest: kõige tähtsam on lugeda kasutusjuhend läbi, sellest õigesti aru saada ja kasutada seadet vastavalt juhendile.

HOIDMINE

Hoida seadet päikse ja vihma eest, et vältida hüdrosilindrite korrodeerumist ja tihendite pragunemist. Alati peale seadme kasutamist määrada liikuvad sõlmed ettenähtud kohtadest. Seadme hooldus on head hoiutingimused (hoida kuivana, puhtana jne.). Vältida liiga raskete esemete tõstmist, mis paneb ohtu seadme purunemise ja seab ohtu ka kasutaja elu.

KASUTAJA

Veendu enne tööle asumist, et seade oleks korras ja määritud. Kontrioli üle hüdroõlmed, et ei esineks purunemis ohtlike kohti. Ära kasuta seadet kui ilmnevad eelmainitud vead. Puhasta ja määri seade alati peale töölopetamist.

PEA MEELES

- Töötava traktoriga ülestõstetud seadet mitte puutada.
- Välgi liiga suurte raskuste tõstmist ja vedamsit, mis seab ohtu seadme ja inimese elu.
- Kaitse ennast ja teisi seadme läheduses viibijaid võimalike seadme poolt tekitavate ohtude eest.

ÜLDINFO

SEADME KIRJELDUS

See Palgihaarats on siis mõeldud palkide transportimiseks ja ladustamiseks metsas ja laoplatsil. Võimaldab kokku vedada võsa ja heinapalle. Seadmel on kaks hüdrosilindrit. Üks liigutab seadme haaratseid ja teisega saab seadet külgepidi liigutada.

TEHNILISED ANDMED

MUDEL

H1500

Silinder 1(Käik x sääreläbimõõt)	320x30
Silinder 2(Käik x sääreläbimõõt)	250x30
Maksimaalne tõstejõud	300kg
Mõõdud KxLxP	930x1200x800
Kaal kg	150kg

KASUTAMINE

Kui oled sooritanud kõik vajalikud toimingud ja seade on traktori külge kinnitatud nii nagu peab võite tööd alustada jälgides üldiseid ohutusnõudeid ja sedme parameetreid.

GARANTII

Valmistaja poolne garantii on seadmel 12 kuud.Kui on järgitud sedme kasutusjuhendit.