

KASUTUSJUHEND PALGIVINTSILE PV-2/PV-2H

HOIATUS!

Kasuta palgivintsi ainult vastavalt kasutusjuhendile. Palgivintsi kasutaja on vastutav iseenda ja teiste ohutuse eest: kõige tähtsam on lugeda kasutusjuhend läbi, sellest õigesti aru saada ja kasutada seadet vastavalt juhendile.

HOIDMINE

Hoida seadet päikse ja vihma eest, et vältida liikuv sõlmede korrodeerumist. Alati peale seadme kasutamist määrada liikuvad sõlmed ettenähtud kohtadest. Seadme hoolduseks on head hoiutingimused. (hoida kuivana, puhtana jne.). Vältida liiga raskete (max tõmbejõust suuremate) koormuste tõmbamist, mis paneb ohtu sedme purunemise ja seab ohtu ka kasutaja elu.

KASUTAJA

Veendu enne tööle asumist, et seade oleks korras ja määratud. Kontrioli üle liikuv sõlmed ja erinevad polt ühendused, et ei esineks lahti olevaid detaile ega muid seadme kahjustusi. Ära kasuta seadet kui ilmnevad eelmainitud vead. Puhasta ja määri seade alati peale töölopetamist.

PEA MEELES

- NB! VEOVÖLL LÜLITADA ALATI VÄLJA, KUI TROSSI VEETAKSE POOLILT MAHA VEETAVA PALGINI VÕI ESEMENI!
- NB! VEOVÖLL LÜLITADA SISSE AINULT PALGIVEDAMISE AJAKS MASINANI!
- NB! TÖÖTA METSATÖÖDEL ALATI KAHEKESI!
- Töötava traktoriga ülestõstetud seadet mitte puutada.
- Välgi liiga suurte raskuste vedamist ja tõmbamist, mis seab ohtu seadme ja inimese elu.
- Kaitse ennast ja teisi seadme läheduses viibijaid võimalike seadme poolt tekitavate ohtude eest.

ÜLDINFO

SEADME KIRJELDUS

See Palgivint on mõeldud palkide kokku vedamiseks pehmetelt ja raskesti ligipääsetavatelt pindadelt metsas või maastikul. Võimaldab kokku vedada ka võsa ja veerevaid seadmeid. Seadmel on mehaaniline siduri süsteem, millega on võimalik palgiveo kiirust ise reguleerida vastavalt vajadusele. Või

teha katkestusi kui tekib takistus. Vintsi käitab jõuvõtuvõll, mille optimaalne kiirus võiks olla 500 p/m. Pooli peal on 50m trossi. Palgivintsil, mis kinnitub tagahaakesse on võimalus ka kettidega kuus palki ühendada veovinkli külge.

TEHNILISED ANDMED

MUDEL

PV-2/PV-2H

Rullpuks kett üherealine	10B
Pooliläbimõõt	270mm
Veotross	8mm
Mõõdud KxLxP	1200x1100x500/400x400x400
Veokiirus	50-70 m/minutis
Kaal kg	100kg/70kg
Tõmbejõud	4000kg/3500kg

KASUTAMINE

Kui oled sooritanud kõik vajalikud toimingud ja seade on traktori külge kinnitatud nii nagu peab võite tööd alustada jälgides üldiseid ohutusnõudeid ja sedme parameetreid.

GARANTII

Valmistaja poolne garantii on seadmel 12 kuud. Kui on järgitud sedme kasutusjuhendit.